

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „kexterhack“ vom 27. April 2021, 21:03

[macdream](#)

ne war ein falscher Gedanke, denn wenn ich auf True gehe, sind ja quasi alle Ports aus.

Gehe ich auf false zwar an, aber nur mit USB2.

Tja, Eigentor, kA wie man da nun wieder rauskommt. Müsste jetzt wohl jemanden finden der bereits eine USB Mapping Kext hat identisch zu meinem Board um USB3 zu bekommen?