

Lenovo Thinkpad Yoga 12 Hackintosh - kein Audio Device

Beitrag von „monitorhero“ vom 16. Mai 2021, 17:09

[MacPeet](#) Super. Vielen Dank schon mal für die EFI. Da kann ich sicher viel herausziehen.

Der Guide ist veraltet, das habe ich auch festgestellt, da einige Dinge so mit OpenCore nicht funktionieren, aber der AudioChip ist in der Tat der dort erwähnte.

Ich hatte gelesen, dass WLAN nur mit Broadcom Karten laufen soll, aber das war gar kein Problem in meinem Fall.

Noch ein paar Fragen.

1. Im NVRAM Delete soll ich dann ebenfalls alcid=3,21 oder 28 eintragen? Ich habe mich eh schon gefragt, warum es in der config.plist jeweils Add und Delete als Einträge gibt.

2. Ich hatte über den DCPIManager in MacOS eine DSDT extrahiert. Funktioniert diese DSDT.alm oder muss ich diese aus einem Linux/Windows Boot herausholen?

Und bekomme ich diesen HPET_RTC_TIMR ebenfalls aus SSDTTime extrahiert? Den IRQ Fix hatte ich eigentlich angewendet mit SSDT Time. Ist nur die Frage, ob er auch funktioniert.

3. Ich sehe in deinem ACPI Ordner deutlich mehr SSDT Dateien und in deinem Kext Ordner ist z.B. die SMCDellSensors.kext. Macht die überhaupt Sinn bei einem Lenovo Laptop? Gerade für die ACPI Dateien finde ich keine gute Dokumentation. Welche benötige ich denn? Ich bin ja der OpenCore Anleitung gefolgt mit den SSDTTime.

Anbei noch ein Bild meiner Ordnerstruktur und Systemübersicht. Ich hatte Macbook 12" von 2015 verwendet als SMBios Grundlage.