

SPDIF Audio unter 11.3.1 mit OC 0.6.3 auf Gigabyte Z490 Gaming X

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. Mai 2021, 20:54

Suche mal im Hackintool unter PCI deine Audiohardware. Rechtsklick drauf und "Copy Device Path" ausgewählt. Nun öffnest du in deine "config.plist" und unter "DeviceProperties\Add" erstellst du einen neuen Eintrag mit eben diesen kopierten Pfad. Wahrscheinlich existiert schon ein solcher Eintrag, schau mal nach.

Name	Class	Subclass	Vendor ID	Device ID	PciRoot(UID)	
200 Series PCH HD Audio	Multimedia controller	Audio device	...	@0/HDEF@1F,3	pci8086,a...	PciRoot(UID)
Sky Lake-E CHA Registers	Generic system peripheral	System peripheral	...	086,208d@8,2	pci8086,2...	PciRoot(UID)
200 Series/Z370 Chipset Family	Serial bus controller	SMBus	...	0/SMB5@1F,4	pci8086,a...	PciRoot(UID)
Sky Lake-E CHA Registers	Generic system peripheral	System peripheral	...	086,208d@8,2	pci8086,2...	PciRoot(UID)