

OpenCore Sammelthread (lauffähige Konfigurationen Desktop - Hilfe, Diskussionen und Anregungen)

Beitrag von „apfelnico“ vom 20. Mai 2021, 10:07

[Haffi86](#)

Ist 'ne Lösung. Alternativ hätte ich das Device "AWAC" nicht per SSDT deaktiviert, sondern die Not zur Tugend erklärt (durch Priorisierung von "AWAC" wird das eh falsch deklarierte, aber benötigte Device "RTC" deaktiviert), und per SSDT statt dessen ein neues "RTC0" mit korrekter Beschreibung geschaffen.