

OpenCore Sammelthread (lauffähige Konfigurationen Desktop - Hilfe, Diskussionen und Anregungen)

Beitrag von „Haffi86“ vom 20. Mai 2021, 10:10

[Zitat von apfelnico](#)

[Haffi86](#)

Ist 'ne Lösung. Alternativ hätte ich das Device "AWAC" nicht per SSDT deaktiviert, sondern die Not zur Tugend erklärt (durch Priorisierung von "AWAC" wird das eh falsch deklarierte, aber benötigte Device "RTC" deaktiviert), und per SSDT statt dessen ein neues "RTC0" mit korrekter Beschreibung geschaffen.

Oh, das sieht für mich auf den ersten Blick ganz schön kompliziert 😄 aus. Aber trotzdem danke. Jetzt muss ich nur noch das Problem mit dem Monitor lösen. Kennst du zufällig die beste Methode? Bei Dortania habe ich ebenfalls einen Beitrag dazu gefunden.