

# Installation auf Lenovo M710q

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 23. Mai 2021, 11:50**

```
pmset -g log > ./Desktop/pmset_log.txt  
log show --style syslog | fgrep "Wake reason"  
pmset -g assertions
```

Bitte nacheinander ins Terminal eingeben

und Screenshots.

Die Config austauschen bitte und testen. NVRAM RESET bitte auch.