

# Installation auf Lenovo M710q

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 23. Mai 2021, 12:41**

Einen PCIe Slot hast du nicht frei? Wo du vielleicht wenn sich das Problem nicht lösen lässt eine Fenvi oder so reinstecken könntest? Nur Interessenthalber. Damit wäre die DW1830 (ist ja PCIe?) überflüssig und der Dongle ebenfalls. Würde oob laufen.