

Installation auf Lenovo M710q

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 23. Mai 2021, 14:17

damit starten. NVRAM Reset ebenfalls. USBMAP.command und D. Screenshot von jedem Bild bitte.

Bitte beachte folgendes: steht hinter einem Anschluss 255 so ist das als interner deklariert. siehe Dortania Guide