

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 23. Mai 2021, 18:20

IGPU aus im Bios. Ich hab dir mal Serials reingehauen. NVRAM Reset bitt und versuch das mal.