

SSDT für USB-Ausgänge unter OpenCore ohne Kext erstellen

Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 24. Mai 2021, 16:19

Bei mir gingen nur meine vier USB2.0-Ports vorne am Gehäuse. Ich habe dann den *quirk "XhciPortLimit" disabled*. Dann gingen alle Ports.

Die Frage ist, kann ich das so lassen? Der USBInjectAll.kext ist weiterhin aktiv.

Komischerweise wird keiner der USB-Ports im Hackintool als aktiv angezeigt, wenn ich Sticks reinstecke.