

SSDT für USB-Ausgänge unter OpenCore ohne Kext erstellen

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 24. Mai 2021, 16:24

Du kannst auch einen USB Injector Kext nehmen, den kannst du ganz einfach mit [USBMap](#) erstellen.

Edit: USBInjectAll brauchst du damit nicht mehr.