

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 25. Mai 2021, 19:21

An Unkenntnis? Dein USB Mapping sollte dafür verantwortlich sein? Welche Bluetooth WLAN Kombi nutzt du? EFI mal hier rein? [Bios Einstellungen](#) gecheckt? Bios Version? Und an fehlenden Informationen in deinem Profil?