

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „griven“ vom 4. Juni 2021, 20:40

Kannst Du bzw. hast Du die Möglichkeit Deinen EEPROM selbst auszulesen [Apple9540](#) wenn ja dann ist doch das eigentliche patchen kein wirkliches Problem wenn nein dann müsstest Du im schlimmsten Fall den Rechner auf reisen schicken damit man das für Dich erledigen kann...