

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 6. Juni 2021, 02:21

[Zitat von a1k0n](#)

Hast du ErP im Bios aktiviert und Strom über USB bei Rechner aus?

Macht leider in beiden Varianten keinen Unterschied. Ich habe alle erdenklichen BIOS-Settings durchprobiert. Keine Ahnung, warum das Aufwachen so lange dauert. Auch ohne jegliche angeschlossene Geräte, ohne GPU, alternativ ohne iGPU, usw. usw., es dauert immer exakt gleich lang, und immer 16 Sekunden, egal ob Windows oder macOS. [at!](#) An den Hintergrundprozessen liegt es nicht, an der Netzwerkverbindung auch nicht. Hab es mit deaktiviertem WLAN und gleichzeitig ohne Ethernet probiert, keine Änderung. Vielleicht ist das bei einzelnen Boards einfach so.