

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 11. Juni 2021, 19:02

@[scubamojo](#)

Nach jedem OC update solltest Du einen NVRAM-Reset durchführen und die [Bios Einstellungen](#) wieder herstellen (siehe Anleitung von JimSalabim).

Ich habe zwei EFI-Verzeichnisse auf der EFI Partition. Siehe Bildschirmfoto. Aktuell habe ich auf OC 0.7.0 aktualisiert. Im Bios wird bei mir nur ein Opencore angezeigt.

Viele Grüße

Leo



Name	Änderungsdatum
EFI	03.06.2021, 12:46
BOOT	07.06.2021, 21:09
OC	07.06.2021, 21:14
ACPI	07.06.2021, 21:14
config.plist	08.06.2021, 22:37
Drivers	07.06.2021, 21:14
Kexts	07.06.2021, 21:14
OpenCore.efi	07.06.2021, 17:49
Resources	07.06.2021, 21:14
Tools	07.06.2021, 21:14
EFI-069	06.05.2021, 19:41