

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 15. Juni 2021, 17:59

@[reiniZ](#)

Siehe Anleitung von Jimsalabim: "Einen **NVRAM-Reset** können wir mit der Tastenkombination **Cmd+Alt+P+R** machen Auch hier einfach die Tasten gedrückt halten, wenn das Bios-Logo erscheint, und so lange gedrückt lassen, bis der Rechner neu startet und das Bios-Logo erneut erscheint...."

Viele Grüße

Leo