

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. Juni 2021, 04:21

[Zitat von reiniZ](#)

Danke für den NVRAM-Reset Tip. Funktioniert aber leider nicht mit der Apple-Bluetooth-Tastatur. Muß schon eine mit Kabel sein.

Doch, funktioniert generell auch mit der Apple-Bluetooth-Tastatur, nur ein bisschen anders 😊
Cmd-Alt-P-R für 1-2 Sekunden gedrückt halten, dann knapp 1 Sekunde loslassen, dann wieder drücken, dann wieder loslassen usw., bis er neu startet.

Mal geht es, mal nicht. Genauso, wenn man ShowPicker deaktiviert hat und über die Alt-Taste ins Menü will. Ich weiß nicht, was OpenCore da für ein Problem hat und warum es nicht einfach mit gedrückt lassen geht wie am Mac auch.

[Zitat von Leotust](#)

Nach drücken der Space Taste erscheint der NVRAM-Reset Button.

Genau - das war aber schon immer so, dass der Button erst nach Drücken der Leertaste erscheint (weil der Eintrag als Auxiliary gekennzeichnet ist). Ohne Drücken der Leertaste erscheinen nur die Boot-Möglichkeiten, nicht die Zusatz-Tools.