

# nur noch ein USB Port aktiv

**Beitrag von „LetsGo“ vom 16. Juni 2021, 14:04**

Also ich finde in deinem EFI Ordner nichts, was mit USB Mapping zu tun hat. Falls du auch in Windows bootest, kannst du es mal mit diesem Tool versuchen (funktioniert auch unter MacOS, jedoch würde ich Win bevorzugen). Damit ist es mittlerweile recht einfach.  
<https://github.com/USBToolBox/tool>

Wenn du deine USB Ports gemappt und den/die Kext(e) eingebunden hast, nicht vergessen, XhciportLimit unter Kernel/Quirks auf false zu setzen.

Du hast bis jetzt diese Lösung (XhciportLimit=true) verwendet.