

# **Q77M-D2H Bios bootbar machen für PCI-Express und Bootreihenfolge um PCI-Express ergänzen?**

**Beitrag von „mac\_24“ vom 20. Juni 2021, 15:39**

Wenn kein Steckplatz auf dem Board für M.2 vorhanden ist braucht man einen Adapter der in den PCI- Express gesteckt wird. Bei alten Boards. Der Adapter hat aber kein Bootrom. Man muß im Bios was ändern, dass dort im Bootrom der Pci-Express Steckplatz eingebunden wird.