

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „traeu“ vom 29. Juni 2021, 18:22

Mein Bruder hat ein T400s, das er für KNX-Programmierung einsetzen wollte (nichts Hackintosh-mäßiges also). Sein Plan war, den KNX-Lizenz-USB-Dongle dauerhaft im Gehäuse unterzubringen, und zwar am WWAN-Slot mit [so einem Adapter](#). Die Hoffnung war schnell zerstört, als beim Bootversuch das BIOS eine "Unauthorized WAN card" meldete.

Zum T400s konnte ich im Netz bisher nichts finden, wo das Entfernen dieser Whitelist thematisiert wurde.

Könnte ich da mit dieser Anleitung weiterkommen? Gerät zerlegen und BIOS dumpen wäre kein Problem, auch das Modden vom BIOS sollte ich hinbekommen, wenn ich wüsste, was ich tun/austauschen müsste.

Weiß vielleicht jemand, ob das T400s kompatibel zu einem der hier verfügbaren Patches ist?