

# **BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht**

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 29. Juni 2021, 18:24**

Musst du ausprobieren. Ein MOD-File eines Modells was vom Erscheinungszeitraum ungefähr deinem T400 entspricht. Da du ja den orig. Dump immer in der Hinterhand hast kann nicht viel schiefgehen.