

Erledigt

Hackintosh OSX 10.8 Möglich mit 1366?

Beitrag von „TuRock“ vom 27. Juni 2013, 22:00

Windows abklemmen ist schon richtig !

Sicher das du auf AHCI eingestellt hast ?

Versuche eine andere USB Steckplatz, kann sein das du USB 3.0 erwischt hast ! (zum Installieren nur USB 2.0 benutzen)