

Welche Temperaturen sollten Notebook CPUs unter last haben?

Beitrag von „pebbly“ vom 21. Juli 2021, 14:48

Ihr könnt keine Physik besiegen! Es fehlt einfach Oberfläche des Kühlkörpers, um die Hitze per Luft abzutransportieren.

Ich meinte dieses Tool: <https://www.igorslab.de/clock-...rid-oc-phoenix-modus-uvm/>

Was es so gut machen soll ist, dass es automatisch das Optimum aus deiner individuellen Hardware raus holen soll. Ich weiß aber nicht, ob es auch für mobile Prozessoren funktioniert und ob du ein Undervolt erreichen kannst.