

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „Sascha_77“ vom 22. Juli 2021, 11:43

Musst Du mit einem MOD File eines anderen Modells ausprobieren ... siehe hier:

[BIOS Mod \(WWAN Whitelist\) mit wenigen Schritten selbstgemacht](#)

Ich denke es würde sich das vom T430 bei dir anbieten.