

Welches SMBIOS bei AMD R7 240 und i7 3770 sowie Clover oder OpenCore?

Beitrag von „Franziska1993“ vom 22. Juli 2021, 18:16

Hallo LetsGo,

die verlinkte Seite des Blogs kannst du vergessen, der Befehl stimmt nicht.

Hier was ich meine:

Code

1. `cat /sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/firmware_node/path`

Egal welche Ubuntu Version ich ausprobiert habe, es kam die Fehlermeldung das der Pfad nicht existiert.

Mein Experiment mit DeviceProperties sah etwas anders aus.

Bei Device-ID habe ich keine Spitzklammer benutzt, sondern nur wie hier: 9867 sowie die vendor-id 0210, beide ID's

geswapped. Den PCIroot habe ich mittels Hackintool ausgelesen.

LG Franziska1993