

Welches SMBIOS bei AMD R7 240 und i7 3770 sowie Clover oder OpenCore?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 22. Juli 2021, 18:29

[Franziska1993](#)

Um eine Fake id zu setzen gibt es noch diese mögliche keit und zwar unter [DeviceProperties/Add](#)

Was du als erstes brauchst ist den Device Path von der R7 240 .

Hier ein Beispiel mit Hackintool , denn Device Path Kopieren



und hier einfügen.



Hier findest du die Device Id <https://devicehunt.com/view/type/pci/vendor/1002/device/6658>