

# Welches SMBIOS bei AMD R7 240 und i7 3770 sowie Clover oder OpenCore?

Beitrag von „LetsGo“ vom 22. Juli 2021, 19:04

Ich denke es muss die entsprechende Anzahl von bytes vorhanden sein, wenn man eine device-id injected. Deshalb wird der Rest mit Nullen gefüllt. Ist ja bei der SSDT auch nicht anders, wie man sieht.

```
"device-id",  
Buffer (0x04)  
{  
    0xB0, 0x67, 0x00, 0x00  
},
```