

Benötige Unterstützung bei H77-DS3H Sleep - Wake up - Problem

Beitrag von „grt“ vom 26. Juli 2021, 13:24

weisst du, wie die methode im glan-device in der dsdt heisst?

für den fall, dass sie _PRW heisst, und der pfad _SB.PCI0.GLAN

trägst du unter acpi -> patch folgendes ein:

Code

```
1. <dict>
2. <key>Base</key>
3. <string>\_SB.PCI0.GLAN</string>
4. <key>Comment</key>
5. <string>_PRW to XPRW in GLAN, instant wake</string>
6. <key>Count</key>
7. <integer>1</integer>
8. <key>Enabled</key>
9. <true/>
10. <key>Find</key>
11. <data>X1BSVw==</data>
12. <key>Limit</key>
13. <integer>0</integer>
14. <key>Mask</key>
15. <data></data>
16. <key>OemTableId</key>
17. <data></data>
18. <key>Replace</key>
19. <data>WFBSVw==</data>
20. <key>ReplaceMask</key>
21. <data></data>
22. <key>Skip</key>
23. <integer>0</integer>
24. <key>TableLength</key>
25. <integer>0</integer>
26. <key>TableSignature</key>
27. <data></data>
28. </dict>
```

Alles anzeigen