

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Pi88no“ vom 2. August 2021, 07:25

Mein Thinkpad E130 (Clover 5138) mit macOS 10.15.7 läuft soweit problemlos. Nur der Batterieanzeige habe ich mich noch nicht so intensiv gewidmet.

Würde gerne auf OC und Big Sur umsteigen. Habt ihr Tipps für mich wie ich das am besten bewerkstellige?

Der [Standard OC](#) Installation folgen und eine Stick installieren? Zumindest einige Sachen lassen sich ja sicherlich per Configurator 1:1 übernehmen?! Gibt's, abgesehen vom OC Configurator, weitere Tools/Apps die hilfreich sein könnten?