

Erledigt

Thinkpad E130 OC Install & vieles mehr

Beitrag von „pebbly“ vom 4. August 2021, 10:22

Statt der BAT0 BAT1 SSDTs könntest du auch den ECEnabler Kext ausprobieren.

- Was soll denn der FaceTime Kext bringen?
- Sind NullCPUPowerManagement, SleepEnabler Kexte nötig?