

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „TheWachowski“ vom 6. August 2021, 17:18**

Gut, dann werde ich das mal testen. Nur noch eine Frage. Das sind ja zwei Kexte. Bei einem ist der LFM auf 800 abgesenkt. Mein Gefühl sagt mir, nimm den originalen, aber auch nur weil ich gerade keinen Grund sehe, warum man den LFM absenken sollte. Da geht's doch eher um Stromersparnis, oder? Wenn ich das Verhalten so woll, wie Gøtt Intel es geschaffen hat, nehme ich den normalen. Richtig?