

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „macdream“ vom 6. August 2021, 19:53**

Also ich habe den "originalen" mit 1300 genommen, im Leerlauf braucht die CPU ohnehin erstaunlich wenig.

Ich glaube kaum, dass eine weitere Absenkung sich im Leistungsbedarf signifikant bemerkbar macht.