

Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „grecedrummer“ vom 24. August 2021, 14:08

HS und SS sind zu unterscheiden!

HS (HighSpeed) ist USB 2.0

SS (SuperSpeed) ist USB 3.0 oder auch TypeC oder TypeC+Sw

HS Schnittstellen sind ab und zu tückisch gerade wegen Schlafmodus usw. BT funktioniert ob internal ausgewählt wurde oder als USB 2.0 Header. Bisher hatte ich aber immer internal ausgewählt, gerade wegen SleepMode usw.

Probier mal diesen WorkFlow:

USBInjektAI neu runterladen und bei OC laden.

USB Mapping neu machen und dann alles neu auswählen, viel ist es ja nicht.

NVRAM Reset beim booten ausführen.

Setze alle HS Ports aus USB 2.0. Internal nur wenn du weißt, dass es kein externer Anschluss ist, würde ja keinen Sinn ergeben, da bei andocken von USB Geräten nichts passieren würde!