

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 25. August 2021, 14:31

[StevePeter](#) Du hast es sicher auch schon ausprobiert, während alle anderen SATA- und PCIe-Geräte abgesteckt waren, oder? Und auch überprüft, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist?