

In Arbeit

Umstieg von Clover auf OpenCore

Beitrag von „karacho“ vom 26. August 2021, 13:03

Hallo [Evenaar](#)

Hab jetzt nur kurz drüber geschaut. Aufgefallen ist mir, Du hast in deiner config.plist bei ACPI->Add die SSDT's die in deinem ACPI Ordner enthalten sind, nicht eingetragen aber dafür eine SSDT die im ACPI Ordner nicht vorhanden ist. Und bei ACPI->Delete hast du die Standardwerte bei enabled auf YES/true statt auf NO/false. Und Bei PlatformInfo den Knoten Memory solltest du auch löschen.