

In Arbeit

Umstieg von Clover auf OpenCore

Beitrag von „g-force“ vom 27. August 2021, 20:38

Tausche den RAM mal aus (es ist ja momentan nur der eine drin). CMOS-Reset wäre bei der Gelegenheit auch möglich: Netzteil ausschalten, Batterie raus und die beiden Kontakte kurzschließen (geht auch mit der Kante der Batterie).