

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 2. September 2021, 18:45

Ich würde jetzt das NVRAM des MB mittels Jumper auf dem Board zurücksetzen, "Optimized Defaults" laden, starten, dann meine Config laden und schauen ob alles wieder normal läuft.

Falls das nicht den gewünschten Erfolg bringt, würde ich als nächstes das BIOS neu flashen und nochmal testen.