

# Apollo Interface Anschluss

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 20. September 2021, 02:01**

Bei mir auf dem Z390 Designare mit der On-Board-Titan Ridge funktionieren diese Thunderbolt-Settings sehr gut:

Discrete Thunderbolt Support: Enabled

TBT Vt-d base security: Disabled

Thunderbolt Boot Support: Disabled

Wake From Thunderbolt Devices: Enabled

Security Level: No Security

Dann unter "Discrete Thunderbolt Configuration":

Thunderbolt Usb Support: Enabled

GPIO3 Force Pwr: Enabled

Ich würde mal davon ausgehen, dass man Thunderbolt Boot Support aber auch auf Enabled stellen kann, falls nötig.