

Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „kaneske“ vom 22. September 2021, 10:59

Entweder NVRAM Reset machen oder in NVRAM delete den passenden Eintrag einbringen.

Warum hast du dir die Mühe gemacht? Ich hab deine EFI komplett aktualisiert wie sie war???