

Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „jan2000“ vom 22. September 2021, 11:09

NVRAM Reset was the Key. Danke!

[Zitat von jan2000](#)

[...] Habe es mal übernommen (auch wenn ich noch nicht nachgeschlagen hab, welcher Eintrag was bewirkt) [...]

Ich habe deine Config übernommen und nur in den DeviceProperties die PCI Geräte angepasst. Also Kosmetik...