

USB mittels SSDT deklarieren

Beitrag von „N0b0dy“ vom 12. Oktober 2021, 21:45

erstmal sehe ich die Ports so richtig deklariert bei diesem Mainboard und so einfach ist bei dir



Im Anhang ist deine SSDT musst du nur in OC einbinden und die original deaktivieren

Viel Erfolg

Merkung: was steckt bei dir in HS13 und HS14, ist die WLAN BCM... oder normal USB2.0?

Weil in original SSDT sind als USB2.0 deklariert aber du hast sie in Info.plist als Intern !!!

[cobanramo](#)