

USB mittels SSDT deklarieren

Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. Oktober 2021, 16:52

_PLD zuweisen ist eher "Kür" als "Pflicht", oder? Zumindest wenn man es so detailliert macht, wie im Codesnipet.