

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 21. Oktober 2021, 21:29

[TheWachowski](#) Ich hab meinen Arbeitsspeicher sogar von 3200 MHz extra auf 2666 MHz runtergedrosselt (damit ich keine Fehlermeldung von nicht korrekt ausgeworfenen Laufwerken nach dem Ruhezustand mehr bekomme). Ich merke auch null Unterschied.