

Aus Intel CT Desktop Adapter eine Apple NIC machen

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 22. Oktober 2021, 17:36

[Zitat von icecloud](#)

Mit Knoppix muss man length 1 verwenden damit der ethtool Befehl funktioniert, also z.B:

```
ethtool -E eth0 magic 0x10D38086 offset 0x16 value 0x00 durch
```

```
ethtool -E eth0 magic 0x10D38086 offset 0x16 length 1 value 0x00
```

ersetzen.

Alles anzeigen

Ach guck. Verdammt. 😄 Danke! Die Nächsten haben die Info nun!