

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „a1k0n“ vom 27. Oktober 2021, 17:30

Das Gigabyte Z390 Designare unterstützt doch QFlash. Einfach das aktuelle Bios auf einen FAT32 Stick und im Bios (ich glaube F9 Taste) QFlash starten.

Es ist im allgemein Empfehlenswert ein [Biosupdate](#) immer auf kleinster Ebene zu machen. Früher per DOS und heut direkt aus dem Bios selber heraus.