

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TheWachowski“ vom 28. Oktober 2021, 23:31

Du musst unter Windows einen neuen Registryschlüssel anlegen:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation -> neues  
DWORD (32-Bit) mit dem Namen „RealTimeIsUniversal“ -> Wert "1".

Anschließend klappt es auch mit der Uhrzeit.