

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 29. Oktober 2021, 11:15

[rookee](#) CMOS-Reset und dann nochmal probieren?