

Lenovo ThinkPad X260

Beitrag von „5T33Z0“ vom 31. Oktober 2021, 08:27

[paloema123](#) Der EFI Ordner den du verwendest, ist knapp ein Jahr alt. Hab den mal aktualisiert und ALSO eingebaut (speicher Helligkeitswert) und PNLF aktualisiert (zur Helligkeitssteuerung) und ein bisschen aufgeräumt. Habe noch den AirportItlwm.kext für catalina eingebaut und die Bluetooth Firmware BrcmPatchRAM kexts rausgenommen. Glaube, der ist überflüssig und der Ordner wäre zu groß geworden.

1. In aktueller config unbedingt Bootprotect None eintragen und speichern
2. Neustarten
3. Neuen EFI Ordner im anhang auf FAT32 formatierten bootstick packen
4. Neustarten von USB stick
5. NVRAM reset durchführen,
6. Wieder vom USB stick starten
7. Gucken ob er startet
8. EFI Ordner von stick in EFI Partition kopieren. Den alten löschen oder umbenennen

Here you go: [EFI_X260_BigSur_075.zip](#)

Falls Bluetooth nicht mehr funktioniert, musst du einbauen:
<https://github.com/acidanthera...tchRAM/releases/tag/2.6.0>

BrcmBluetoothInjector.kext

BrcmFirmwareData.kext

BrcmPatchRAM3.kext