

Lenovo ThinkPad X260

Beitrag von „5T33Z0“ vom 31. Oktober 2021, 11:39

Die Idee war, den neuen EFI Ordner mit einem USB Stick zu testen... von irgendwas auf der Festplatte ändern war nicht die rede, abgesehen von Bootprotect auf None stellen.

F12 Bootmenü aufrufen und von USB stick starten.

Dann macOS starten

Dann die neue Config bearbeiten und unter Launcher Option Full, Short oder System eintragen und speichern

Erst daann kannst Du den Ordner auf die festplatte kopieren.