

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „edifant“ vom 1. November 2021, 11:41

[Leotust](#)

Hab zwar kein Designare - aber damit Monterey sich installieren lässt Bios auf Standard RAM 2166 MHz kein OC der CPU und kein SyncAllCores(Asus Board).

XMP 3200 lief mit Catalina, mit Big Sur nur manuell 2966 und Monterey hätte gerne maximal 2666MHz Ram(hab 8 Riegel Corsair 3200 a 16 GB verbaut).

Bei der zweiten Kiste mit 64 GB der gleiche Mist.